

Хаб



Для работы датчика нужен умный хаб Sber. Он продаётся отдельно. Убедитесь, что хаб подключён к умному дому: на его корпусе ровным светом горит или белый, или зелёный светодиод

Датчик



Датчик следит за температурой и влажностью в комнате. При изменении микроклимата он может запускать сценарии автоматизации: включать и выключать устройства умного дома, менять режим их работы

Вытащите изолирующий стикер



Откройте крышку датчика с помощью монетки

Выньте стикер

Подключите датчик удобным способом

Подключить с помощью телефона

Перейдите по ссылке и следуйте инструкциям на экране.



sberdevices.ru/app

Подключить с помощью кнопки на хабе

1. Один раз нажмите кнопку на хабе. Зелёный светодиод начнёт мигать.



3. Хаб автоматически подключит датчик — когда это случится, индикатор на датчике перестанет мигать.

2. Нажмите и держите кнопку на датчике, пока индикатор не замигает.



4. Выберите комнату для датчика в приложении Салют, приложении СберБанк Онлайн или на activation.sber.ru

Разместите датчик

Приклеивайте датчик только на чистую и обезжиренную поверхность.

Чтобы показания датчика были точными:

- Располагайте датчик на высоте примерно 1,5 метра от пола.
- Не размещайте датчик рядом с наружными стенами, источниками тепла, под прямыми солнечными лучами и на сквозняке.
- Не загораживайте датчик мебелью и шторами.

Пользуйтесь датчиком

Следить за показаниями датчика можно в приложениях Салют и СберБанк Онлайн, на устройствах с ассистентом Салют, а ещё — на сайте activation.sber.ru. Смотрите на экране или просто задайте вопрос ассистенту.

Проверяйте температуру

— Салют, скажи температуру в детской

Уточняйте влажность

— Салют, какая влажность на датчике в кабинете?

Пробуйте все функции датчика

— Салют, что умеет датчик температуры и влажности Sber?

Расширяйте возможности

Дополняйте дом другими устройствами Sber

— Салют, какие ещё умные устройства Sber бывают?

Подключайте устройства партнёров

— Салют, как подключить устройства сторонних производителей?

Настраивайте сценарии автоматизации

— Салют, для чего нужны сценарии автоматизации?

Общая информация

Умный датчик температуры и влажности, товарный знак «SBER». **Модель:** SBDV-00079. **Изготовитель:** ООО «СалютДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170. **Адрес производства:** Билдинг 7, Блок А Суйшэн Сифа индастриал парк, Иньтянь, Сисян, Баоань дистрикт, Шэньчжэнь, Китай, 518102. **Импортёр:** ООО «СалютДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170. **Срок службы:** 2 года. **Дата изготовления:** см. на устройстве. Сделано в Китае.

Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates

Использование виртуального ассистента осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: salute.sber.ru/salute_terms

Использование приложения Салют осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: sberdevices.ru/legal/license_mobile

Управление умным домом в приложении СберБанк Онлайн осуществляется с использованием функций виртуального ассистента: sberdevices.ru/help/sbol_policy

Как с нами связаться 900 бесплатно с мобильных в России +7 495 500-55-50 из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи Справка и сервисные центры  Больше об умном доме: sberdevices.ru/help/smarthome  Сервисные центры: sberdevices.ru/help/ service-center	Технические характеристики Питание: CR2032, 3 В Время работы от одной батарейки: примерно 1 год при срабатывании 30 раз в день Размеры (д × ш × в): 39 × 39 × 12 мм Беспроводной интерфейс: Zigbee 3.0 Диапазон определяемой температуры: от -10 до +55 °C Диапазон определяемой влажности: от 0 до 99 % Материал корпуса: пластик Комплект поставки: умный датчик температуры и влажности Sber, батарейка в датчике, руководство пользователя	Что-то не работает? Датчик не работает — Снимите крышку датчика и замените батарейку на новую. Проверьте полярность батарейки. — Убедитесь, что хаб Sber подключён к умному дому и датчику: на хабе ровным светом горит зелёный светодиод. Индикатор мигает, но датчик не подключается — Поднесите датчик ближе к умному хабу Sber: на время подключения держите устройства на расстоянии не больше метра. — Ещё раз попробуйте перевести датчик в режим подключения: нажмите и держите кнопку на корпусе, пока индикатор не замигает. — Выньте батарейку из датчика на 30 секунд. Затем вставьте её и попробуйте подключить датчик заново.	— Выключите хаб Sber из розетки на 30 секунд, затем включите и дождитесь, когда на его корпусе ровным светом загорится белый или зелёный светодиод. После этого снова попробуйте подключить датчик. Хочу вернуть заводские настройки Нажмите и держите кнопку на корпусе датчика, пока индикатор не замигает. После этого настройте датчик заново. Безопасное использование — Датчик предназначен для бытового (некоммерческого) использования. Пользуйтесь им только в помещениях без воздействия опасных и вредных факторов. — Используйте датчик при температуре от -10 до +55 °C и относительной влажности воздуха от 5 до 85 % без образования конденсата. — Перевозите датчик только в крытом транспорте.	— Не размещайте датчик рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами. — Берегите датчик от ударов, повреждений, сильных магнитных полей. — Не трогайте датчик влажными руками. — Не допускайте попадания в датчик посторонних предметов и жидкостей. — Не чистите датчик химикатами, растворителями или моющими средствами. — Чтобы отключить датчик, выньте из него батарейку. — Используйте только батарейку CR2032. — Не вставляйте повреждённую или неисправную батарейку. — Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать датчик. — Если датчик повреждён или не работает, выньте батарейку и обратитесь в сервисный центр или позвоните нам.	— Не разрешайте детям пользоваться датчиком без присмотра взрослых. Больше информации об устройстве и его безопасной эксплуатации: sberdevices.ru/help/smarthome Гарантия 2 года с даты продажи. Гарантия не распространяется на следующие случаи: — естественный износ устройства: царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем; — повреждения, возникшие при неправильном использовании устройства, контакте с жидкостью, огнём, тепловом, механическом или другом внешнем воздействии;	— повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом или использованием устройства. Подробные правила гарантийного обслуживания: sberdevices.ru/help/warranty Хранение и утилизация Храните датчик при температуре от -40 до +75 °C и относительной влажности воздуха от 5 до 85 % без образования конденсата. Храните датчик в недоступном для детей месте. Утилизируйте устройство в строгом соответствии с местными законами и нормами.  V001	— Салют! Давайте настроим датчик температуры и влажности
---	---	---	--	---	---	--	---